

Nimby EZ

Choreographer: Micaela Svensson Erlandsson, Swe, January 2017

Count: 32 / **Wall:** 2 / **Level:** Absolute Beginner

Music: Your Back Yard by Burton Cummings

Intro 32 counts - No Tags or Restarts

S:1 Swivel right. Hold & Clap. Swivel left. Hold & Clap.

1-2 Draai Beide Hakken rechts opzij , Draai Beide Tenen rechts opzij

3-4 Draai Beide Hakken rechts opzij , Rust & Clap

5-6 Draai Beide Hakken links opzij , Draai Beide Tenen links opzij

7-8 Draai Beide Hakken links opzij , Rust & Clap

S:2 Right Toe Strut. Left Toe Strut. Rocking Chair.

1-2 RV Stap op Teen naar voor , RV Zet Hak neer

3-4 LV Stap op Teen naar voor , LV Zet Hak neer

5-8 RV Rock naar voor , Gewicht terug op LV , RV Rock naar achter , Gewicht terug op LV

S:3 Step. Hold. ¼ Turn left. Hold. Step. Hold. ¼ Turn left. Hold.

1-4 RV Stap naar voor , Rust , Draai ¼ draai L-om **(9:00)** , Rust

5-8 RV Stap naar voor , Rust , Draai ¼ draai L-om **(6:00)** , Rust

S:4 Slow right Chasse. Touch. Slow left Chasse. Touch.

1-4 RV Stap rechts opzij , LV Sluit naast RV , RV Stap rechts opzij , LV Tik naast RV

5-8 LV Stap links opzij , RV Sluit naast LV , LV Stap links opzij , RV Tik naast LV